

Bedienungsanleitung WASSERWAAGE

AKTIVIERUNG DER WASSERWAAGE

- / Befindet sich die Wasserwaage im Standby-Modus, kann sie durch Schütteln aktiviert werden.
- / Die LEDs beginnen anschließend zu leuchten.
- / Um die Wasserwaagen Funktion nutzen zu können, ist es nötig, die Baugruppe richtig zu halten.
- / Dies entnehmen Sie bitte Abbildung 1.

ABLESEN DER ABWEICHUNG

- / Die aus drei LEDs bestehende „Libelle“ verschiebt sich je nach Abweichung zur Horizontalen/Vertikalen.
- / Befindet sie sich innerhalb der Markierung, ist das Objekt horizontal/vertikal ausgerichtet.
- / Die am Kopf stehenden Ziffern haben in diesem Falle keine Bedeutung.

AUSSCHALTEN DER WASSERWAAGE

- / Befindet sich die Wasserwaage einige Sekunden lang im Ruhezustand, wird sie automatisch ausgeschaltet.
- / Dies wird durch einen Countdown der LEDs angezeigt.



Abbildung 1

Bedienungsanleitung WINKELMESSER

AKTIVIERUNG DES WINKELMESSERS

- / Befindet sich der Winkelmesser im Standby-Modus, kann er durch Schütteln aktiviert werden.
- / Die LEDs beginnen anschließend zu leuchten.
- / Um die Winkelmessfunktion nutzen zu können, ist es nötig, die Baugruppe richtig zu halten.
- / Dies entnehmen Sie bitte Abbildung 2.

ABLESEN DES WINKELS

- / In der Elektronik und Computertechnik werden Zahlen im Binärsystem (Dualsystem) verarbeitet.
- / Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diesen zur Anzeige des Winkels zu verwenden.
- / Um ein Ergebnis zu erhalten, müssen Sie die angeführten Werte über den leuchtenden LEDs addieren.
- / Das „-“ über der ganz links positionierten LED symbolisiert das Vorzeichen des Winkels.

AUSSCHALTEN DES WINKELMESSERS

- / Befindet sich der Winkelmesser einige Sekunden lang im Ruhezustand, wird er automatisch ausgeschaltet.
- / Dies wird durch einen Countdown der LEDs angezeigt.

Abbildung 2

